

# Installation TV-Box

wingo\*

KXDP-JM (PMK-UID) TV -17001070 05/2019 FR

wingo.ch/help



**Tu as reçu :**

TV-Box  
Télécommande Wingo  
Câble HDMI  
Piles AAA  
Câble d'alimentation  
Câble réseau

**1** Ton Internet-Box doit être enclenché.

Si ton Internet-Box ne fonctionne pas consulte le manuel d'installation ou [www.wingo.ch/installation](http://www.wingo.ch/installation) pour y trouver de l'aide.

**2** Connecte la TV-Box au téléviseur.

Utilise pour cela le câble HDMI et le port HDMI, p. ex. «HDMI 1».

**3** Mets les piles dans la télécommande.

Place ton pouce sur le compartiment des piles et déplace le couvercle devant toi par une légère pression.

**11** Tu as terminé – place au cinéma!

**Aperçu de l'installation:**

**4** Connecte la TV-Box à l'Internet-Box.

Utilise pour cela le câble réseau et le câble aux embouts jaunes.

**10** Maintenant active le Replay.

Tu actives le Replay pour chaque chaîne sous  
→ Menu → Paramètres → Activer le Replay

**5** Enclenche ton téléviseur.

**9** Approche la télécommande Wingo de la TV-Box et presse plusieurs fois sur «OK».

Mets les piles avec soin dans la télécommande. Appuie ensuite sur OK plusieurs fois en séquence, jusqu'à ce que la télécommande soit détectée par la TV-Box.  
Legte bitte die Batterien vorsichtig in die Fernbedienung ein. Drücke mehrmals die OK-Taste, bis die Fernbedienung von der TV-Box erkannt wird.  
Inserisci con cautela le batterie nella telecomando. Premi il tasto OK diverse volte a ripetizione.

**8** Presse l'interrupteur ON/OFF et enclenche la TV-Box à l'aide de la télécommande Wingo.

Cela peut prendre env. deux minutes avant que le voyant lumineux à l'avant ne devienne blanc.

**7** Branche le câble d'alimentation.

**6** Sélectionne le canal adéquat.

ou HDMI, AV, Input, Source, V-tape

Sélectionne le bon canal HDMI sur la télécommande du téléviseur et vérifie s'il correspond à la prise choisie à l'étape 2.

# Fonctions de la télécommande



- Allumer/éteindre la TV-Box
- 1 2 3 ABC DEF
- 4 5 6 GHI JKL MNO
- 7 8 9 PQRS TUV WXYZ
- TXT OPT
- TXT : teletext
- Redémarrer l'émission
- OPT : sous-titres, canal audio, son, redémarrer l'émission
- Enregistrer:
  - une émission (presser 1 fois)
  - une série (presser 2 fois)
- Vers les enregistrements (presser longuement)
- TV/à la chaîne précédente
- Activer/désactiver les sous-titres
- Radio/à la station précédente
- TV Guide : programme TV
- Menu : menu principal
- OK : confirmer la saisie
- Cercle : navigation dans le menu
- Info (sur l'émission en cours)
- Back (retour au menu précédent)
- Activer/désactiver le son
- Fonction image dans l'image
- Mettre en pause et reprendre l'émission (pour des enregistrements et des émissions Replay)

Pas de contact visuel nécessaire entre le TV-Box et la télécommande.



La télécommande et la TV-Box sont reliées entre elles par Bluetooth. Les deux appareils ne nécessitent pas de contact visuel. Alors départ dans l'armoire en bois, évite les parois métalliques.

**Important:** la TV-Box ne doit pas surchauffer. Elle doit donc être bien ventilée.

# Changer la langue

Tu peux afficher le menu de Wingo TV en allemand, français ou italien. Sélectionne sur ta télécommande Wingo : → Menu → Paramètres → Langue

## Comportement LED de la TV-Box



- **La LED s'allume en blanc** lorsque la TV-Box est allumée.
- **La LED s'allume en rouge** lorsque la TV-Box est en veille (standby) ou si elle n'est pas connectée à Internet.
- **La LED n'est pas allumée** lorsque la TV-Box est éteinte.

## Touches et raccords



- 1 Bouton ON/OFF : allumer/éteindre l'appareil
- 2 Power : brancher le câble électrique
- 3 Audio : connecter un appareil audio  
Numérique : équipement Home Cinema (câble Mini TOSLINK)  
Analogique : chaîne HiFi ou téléviseur (câble cinch vers jack 3,5 mm)
- 4 HDMI : connecter le téléviseur (câble HDMI)
- 5 Micro USB
- 6 USB
- 7 Ethernet : connecter l'Internet-Box (câble réseau)
- 8 WPS / «+» : Reconnecter la télécommande de la TV-Box à la TV-Box (voir «La télécommande ne fonctionne pas» → la LED s'allume en rouge)
- 9 Reset : appuyer uniquement sur instruction d'un conseiller clientèle.

# La télécommande ne fonctionne pas

Quelle que soit la touche sur laquelle tu appuies, la LED ...

- a) ... ne s'allume pas
- b) ... s'allume en rouge
- c) ... s'allume en vert



## a) La LED ne s'allume pas

Remplace les piles.



## b) La LED s'allume en rouge

Reconnecte la télécommande :

- 1 Eteins la TV-Box à l'aide de l'interrupteur situé au dos de l'appareil, attends une seconde et rallume-la.
- 2 Attends que la TV-Box soit complètement activée (image à l'écran).
- 3 Presse la touche «+» de la TV-Box pendant 1-2 secondes puis relâche-la.
- 4 Dès que cet écran apparaît, presse plusieurs fois la touche OK de la télécommande jusqu'à ce que la connexion soit confirmée.



## c) La LED s'allume en vert

- 1 Le câble d'alimentation est-il correctement branché?
- 2 Eteins la TV-Box à l'aide de l'interrupteur situé au dos de l'appareil puis rallume-la après une seconde.
- 3 Si cela n'a rien résolu, presse conjointement pendant trois secondes les touches «1» et «3». La télécommande redémarre. Presse sur OK pour réactiver la connexion.



# L'écran du téléviseur reste noir

## a) Vérifier le câblage

- 1 Le câble d'alimentation et le câble HDMI sont-ils correctement branchés?
- 2 La TV-Box fonctionne-t-elle (voyant LED blanc allumé)?



## b) Vérifier la source

Vérifie si tu as sélectionné le bon canal HDMI. La plupart des télécommandes TV utilise pour cela l'une des touches suivantes: HDMI, AV, Input, Source, V-tape ou



Le canal HDMI correspond à la prise sur laquelle tu as branché le câble HDMI à l'arrière du téléviseur



## c) Vérifie le câble HDMI

Utilise le câble HDMI haut débit fourni. Un ancien câble occasionnera peut-être des saccades lorsque tu regardes la TV. Si tu as déjà installé un câble HDMI haut débit, tu peux aussi l'utiliser pour la nouvelle TV-Box.



# Bien joué!

Suis-nous sur Instagram et Facebook.



@wingo\_ch



@wingoCH