Installation TV-Box



wingo.ch/help



Funktionen der Fernbedienung



TV-Box ein-/ausschalten

TXT: Teletext Sendung neu starten OPT: PiP, Untertitel, Audiokanal, Sound, Sendung neu starten

Sendung aufnehmen (1x drücken) Serie aufnehmen (2x drücken) Zu den Aufnahmen (lang drücken) TV/zum vorigen TV-Sender Untertitel ein-/ausschalten 🗖 Radio/zum vorigen Radiosender

TV Guide: TV-Programm Menu: Hauptmenü -OK: Eingabe bestätigen Ring: Navigation im Menü

Infos (zur laufenden Sendung) Back (zurück zum vorigen Menü)

Ton ein-/ausschalten

Bild-in-Bild Funktion

Sendung anhalten und weiterschauen (bei Aufnahmen und Replay-Sendungen)

TV

Es ist kein Sichtkontakt zwischen TV-Box und Fernbedienung nötig.



Die Verbindung zwischen Fernbedienung und TV-Box läuft über Bluetooth. Die beiden Geräte benötigen keine Sichtverbindung. Also ab in den Holzschrank, meide Metallwände.

Aber wichtig: Die TV-Box darf nicht überhitzen. Sie muss also gut belüftet sein.

Sprache ändern

Du kannst die Menüführung von Wingo TV auf Deutsch, Französisch oder Italienisch anzeigen lassen. Wähle auf deiner Wingo-Fernbedienung \rightarrow Menu \rightarrow Einstellungen \rightarrow Sprache

LED-Verhalten der TV-Box



LED

Die LED leuchtet weiss - die TV-Box ist eingeschaltet. Die LED leuchtet rot - die TV-Box ist im Ruhemodus (Standby). Die LED leuchtet kurz weiss auf – immer, wenn du eine Taste drückst.

Die LED leuchtet nicht – die TV-Box ist ausgeschaltet.

2 Reset: Verwende eine Büroklammer, um deine TV-Box auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Bitte nur auf Anweisung des Kundendienstes drücken.

Tasten und Anschlüsse der TV-Box



- 3 Ein-/Ausschalter: TV-Box ein-/ausschalten
- 4 Power: Strom anschliessen (Stromkabel)
- 5 Audio: Tongerät anschliessen Digital: Home-Cinema-Anlage (Mini TOSLINK-Kabel) Analog: HiFi-Anlage oder TV-Gerät (3,5 mm zu Cinch-Adapter-Kabel)
- 6 HDMI 2.0: Schliesse per HDMI Kabel dein TV-Gerät an. Verwende wenn möglich einen UHD HDMI 2.0 Anschluss.
- 7 Ethernet: Direkte Verbindung per Ethernetkabel mit einem der 4 Ethernet-Anschlüsse der Internet-Box
- 8 USB
- 9 IR: Anschluss für externen IR Empfänger
- **10** WPS: TV-Box Fernbedienung wieder mit der TV-Box verbinden (siehe «Fernbedienung funktioniert nicht» \rightarrow LED leuchtet rot)

Fernbedienung funktioniert nicht

Du drückst irgendeine Taste und die LED leuchtet ...

a) ... nicht b) ... rot c) ... grün



a) LED leuchtet nicht

Ersetze die Batterien.





b) LED leuchtet rot

Verbinde die Fernbedienung neu:

- 1 Schalte die TV-Box aus und wieder ein.
- 2 Warte bis die TV-Box vollständig aufgeschaltet ist (TV-Bild erscheint).
- 3 Drücke die WPS-Taste kurz und lasse sie wieder los.
- 4 Sobald dieser Bildschirm erscheint, drücke bei der Fernbedienung mehrmals auf die OK Taste, bis die Verbindung bestätigt wird.



c) LED leuchtet grün

- 1 Ist das Stromkabel richtig eingesteckt?
- 2 Schalte die TV-Box aus und wieder ein.
- **3** Falls dies nicht geholfen hat, drücke 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste «1» und «3», bis die LED rot aufleuchtet. Drücke nun mehrfach die OK-Taste. Damit verbindest du die Fernbedienung neu.



TV-Bild bleibt schwarz

Gut gemacht!

a) Verkabelung prüfen

- Sind Stromkabel und HDMI-Kabel richtig eingesteckt?
- 2 Läuft die TV-Box (LED leuchtet weiss)?



b) Quelle prüfen

Prüfe, ob der richtige HDMI-Kanal eingestellt ist. Die meisten TV-Fernbedienungen verwenden dazu eine dieser Tasten: HDMI, AV, Input, Source, V-tape oder -

Der HDMI-Kanal entspricht dem Steckplatz auf der TV-Rückseite, an der du das HDMI-Kabel eingesteckt hast.





c) HDMI-Kabel prüfen

Nimm das mitgelieferte Highspeed HDMI-Kabel. Mit einem älteren Kabel hast du sonst vielleicht ein Ruckeln und Zucken, wenn du TV schaust. Wenn du schon ein Highspeed HDMI-Kabel installiert hast, kannst du das auch für die neue TV-Box verwenden.



Folge uns auf Instagram und Facebook.



