Installation **TV-Box**



passo dopo passo



wingo.ch/help



Attendere che il LED sulla parte anteriore si illumini di bianco.



Connetti il TV-Box al televisore.

3

Utilizza il cavo HDMI e una delle prese HDMI disponibili, ad esempio «HDMI 1».



Appoggia i pollici sul vano batteria e fai scivolare via il coperchio con una leggera pressione.





Per fare ciò utilizza il cavo di rete e una delle prese gialle.

6

Prendi il telecomando del televisore e seleziona il canale HDMI giusto; confronta con la presa al punto 3.

Accendi il televisore.

Funzioni del telecomando



Accendere/spegnere il TV-Box

TXT: Teletext Riavviare la trasmissione OPT: PiP, sottotitoli, canale audio, sound, riavviare la trasmissione

Registrare:

menu

- una trasmissione (premi 1 volta) - una serie (premi 2 volte) Alle registrazioni (tieni premuto) TV/al canale TV precedente Attivare/disattivare sottotitoli Radio/al canale radio precedente -TV Guide: programma televisivo Menu: menu principale OK: confermare l'inserimento Tasto ad anello: navigazione nel

Info (Informazioni sulla trasmissione in corso) Back (ritorna al menu precedente)

Attivare/disattivare l'audio

Funzione immagine nell'immagine

Fermare la trasmissione e riprendere la visione (per registrazioni e trasmissioni Replay)

Modificare la lingua

Puoi visualizzare il menu di Wingo TV in tedesco, francese o italiano. Seleziona sul telecomando Wingo \rightarrow Menu \rightarrow Impostazioni \rightarrow Lingua

Comportamento dei LED del TV-Box



1 LED

La spia LED è bianca – il TV-Box è acceso. La spia LED è rossa – il TV-Box è nella modalità di riposo

(standby). La spia LED bianca si accende brevemente – sempre quando premi un tasto

La spia LED è spenta – il TV-Box è spento.

2 Reset: premere il tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Da usare solo su ordine del servizio clienti.

Tasti e prese del **TV-Box**



- **3** Audio: collegare il rispettivo apparecchio Digitale: impianto di Home Cinema (cavo Mini TOSLINK) Analogico: impianto HiFi o televisore (3,5 mm per cavo adattatore Cinch)
- 4 USB
- 5 HDMI 2.0: collega il tuo televisore con un cavo HDMI. Se possibile, usa un attacco UHD HDMI 2.0.
- 6 Ethernet: collegamento diretto mediante cavo Ethernet a una delle 4 prese Ethernet dell'Internet-Box.
- 7 Power: collegare alla corrente (cavo elettrico)
- 8 WPS: Collegare nuovamente il telecomando al TV-Box (v. «Il telecomando non funziona» \rightarrow LED rosso lampeggiante)

Il telecomando non funziona

Premi un tasto qualsiasi e la spia LED ...

a) ... non si accende b) ... è rossa c) ... è verde



a) La spia LED non si accende

Sostituisci le batterie.



b) La spia LED è rossa

Collega di nuovo il telecomando:

- 1 Scollega l'alimentatore dal TV-Box e ricollegalo.
- **2** Attendi che il TV-Box sia completamente acceso (nel televisore appare l'immagine).
- 3 Premi il tasto WPS brevemente e poi rilascialo.
- 4 Quando appare questa schermata premi più volte il tasto OK del telecomando fino alla conferma, premi più volte sul telecomando il tasto OK, fino alla conferma del collegamento.





c) La spia LED è verde

- 1 Il cavo di alimentazione è inserito correttamente?
- 2 Se il problema non si è risolto, premi contemporaneamente i tasti «1» e «3», finché il LED rosso si accende. Premi il tasto ok più volte per ricollegare il telecomando.



Non occorre un contatto visivo tra il TV-Box e il telecomando.



La connessione tra il telecomando e il TV-Box avviene tramite Bluetooth. I due apparecchi non richiedono alcun contatto visivo. Quindi puoi riporre il TV-Box in un mobiletto di legno, meglio evitare le pareti metalliche.

Importante: il TV-Box non non deve surriscaldarci, quindi è meglio tenerlo in un luogo ben ventilato.

L'immagine televisiva rimane nera

Perfetto!

a) Verificare il cablaggio

- 1 Il cavo di alimentazione e il cavo HDMI sono inseriti correttamente?
- 2 II TV-Box è acceso (la spia LED è bianco)?

b) Verificare la sorgente

Verifica se è stato impostato il canale HDMI corretto. La maggior parte dei telecomandi dei televisori dispone di uno dei seguenti tasti a questo scopo: HDMI, AV, Input, Source, V-tape o **- E**.



Il canale HDMI corrisponde alla presa sul retro del televisore in cui hai inserito il cavo HDMI.



c) Verifica il cavo HDMI

Prendi il cavo HDMI Highspeed in dotazione. Con un cavo più vecchio la visione della TV potrebbe risultare tremolante o a scatti. Se hai già installato un cavo HDMI Highspeed, puoi utilizzarlo anche per il nuovo TV-Box.



Seguici su Instagram e Facebook.



