

Installazione Internet-Box fibra ottica

(La versione DSL si trova sul retro)


wingo[®]



Utilizza esclusivamente i cavi nuovi in dotazione per l'installazione.

Risoluzione dei problemi:

Internet non funziona ancora?
A volte l'Internet-Box ha bisogno di un un po' di tempo per essere attivata. Nel frattempo perché non ti bevi qualcosa?



Se dopo 5 minuti la spia LED è ancora rossa, cerca aiuto su wingo.ch/help.



Disattiva il WiFi tenendo premuto il segno WiFi dell'Internet-Box.

Il tuo computer o il tuo Smartphone non riconosce il WiFi?
In questo caso spegni l'Internet-Box e riaccendolo dopo dieci secondi.
Se i tuoi sforzi restano vani, prova a verificare che tutti i collegamenti siano OK.
Attenzione: utilizza esclusivamente i cavi forniti in dotazione.


My Wingo

Conosci già my Wingo?
Lo puoi usare per modificare la password della WLAN o per eseguire delle altre configurazioni.

My Wingo ti aspetta su www.wingo.ch/mywingo
Usa il tuo indirizzo e-mail come login. La password te l'abbiamo già spedita per e-mail.



Ecco una panoramica dell'installazione:



Ma non accenderlo ancora.



Come prima cosa, togli con delicatezza i tappi neri che proteggono le due estremità del cavo della fibra ottica e lo slot «fibre».



Inserisci l'estremità verde del cavo nella presa per la fibra ottica, precisamente nella porta indicata nell'SMS. Di solito è la porta 2.

Ora sei pronto per navigare.




Inserisci il tuo codice di attivazione se ti viene richiesto.

8 Ci sei quasi!
Se hai un telefono fisso, collegalo all'Internet-Box.




Inserisci il cavo del telefono in «phone 1 o 2».

7 ... oppure collega il tuo apparecchio tramite WiFi.



Seleziona la tua rete WiFi e inserisci la tua password. Quest'ultima è indicata sull'adesivo posto sul retro dell'Internet-Box.

6a Per navigare ora utilizza il cavo di rete ...



www.wingo.ch/help



B2C-TSP-UID 11051635 (17001086) 06/2021 IT

Installazione Internet-Box DSL


(La versione fibra si trova sul retro)

wingo^x



Risoluzione dei problemi:

Internet non funziona ancora?
A volte l'Internet-Box ha bisogno di po' di tempo per essere attivata. Nel frattempo perché non ti bevi qualcosa?



Se dopo 15 minuti la spia LED è ancora rossa, cerca aiuto su wingo.ch/help.

WiFi



Disattiva il WiFi tenendo premuto il segno «+» dell'Internet-Box.

Il tuo computer o il tuo Smartphone non riconosce il WiFi?
In questo caso spegni l'Internet-Box e riaccendolo dopo dieci secondi.

Se i tuoi sforzi restano vani, prova a verificare che tutti i collegamenti siano OK.

Attenzione: utilizza esclusivamente i cavi forniti in dotazione.

My Wingo

Conosci già my Wingo?
Lo puoi usare per modificare la password della WLAN o per eseguire delle altre configurazioni.

My Wingo ti aspetta su www.wingo.ch/mywingo
Usa il tuo indirizzo e-mail come login. La password te l'abbiamo già spedita per e-mail.

Ecco una panoramica dell'installazione:



4 Collega il cavo DSL all'Internet-Box.



5 Collega il cavo DSL alla presa telefonica e accendi l'Internet-Box.



In base al tipo di collegamento che hai a casa potresti aver bisogno di un adattatore. Se hai un collegamento diverso da quello rappresentato qui, avrai bisogno di un adattatore adeguato.

Ora sei pronto per navigare.



Inserisci il tuo codice di attivazione se ti viene richiesto.

8 Ci sei quasi! Se hai un telefono fisso, collegalo all'Internet-Box.




Inserisci il cavo del telefono in «phone 1 o 2».

7 ... oppure collega il tuo apparecchio tramite WiFi.



Seleziona la tua rete WiFi e inserisci la tua password. Quest'ultima è indicata sull'adesivo posto sul retro dell'Internet-Box.

6a Per navigare ora utilizza il cavo di rete ...



www.wingo.ch/help



KKD-JM (PMK-UID) 17001086 02/2021 IT